领焰灯光控制台操作规范

1 目的

规范领焰灯光控制台的操作规程，保证领焰灯光控制台的长期正常稳定工作。

2 适用范围

本操作规范适用于领焰大部分型号灯光控制台，包括 Z0、Z2、Z3、Z6、H0、H2、H3、H6 等型号灯光控制台。请认真阅读操作步骤及禁止和注意事项。

3 操作步骤

3.1 开机步骤

第1步: 连接外部电源

电源线的蓝色插头插上领焰灯控台底座后部的蓝色电源插座，顺时针旋转 45 度，然后电源线另一端 3 头插头插入到外部电力插座，确保给控制台供电（外部电力供应注意事项请参考 4.1 及 4.2）；

第2步: 开启不间断电源（Z0 和 H0 机型忽略此步骤）

向上长按领焰灯控台底座后部的船形黑色电源开关 3 秒，听到一声长嘀连着一声短嘀之后松开，表示内部不间断电源已经正常开启并供电，船形黑色电源开关会自动复位；

第3步: 开机启动

轻按一下领焰灯控台前面屏幕右侧的开机开关，开关指示灯亮，机器正常启动。

3.2 关机步骤

第1步: 关机

轻按一下领焰灯控台屏幕右侧的开机开关，屏幕界面显示是否确认关机界面，点击确认关机；

第2步: 关闭不间断电源（Z0 和 H0 机型忽略此步骤）

向上长按领焰灯控台底座后部的船形黑色电源开关 2 秒后松开，听到机器内部轻嗒声，内部不间断电源关闭并停止供电，船形黑色电源开关会自动复位；

第3步: 切断电源

在第 2 步之后，可以拔出电源线，切断电源。蓝色电源插座需要先把插座上面的金属卡头弹片向后拉住，然后逆时针旋转 45 度即可拔出。

4 禁止和注意事项

4.1 ⊘ 禁止事项

1) 领焰灯控台必须严格遵守 3.1 和 3.2 的开关机步骤进行正常开机和关机，禁止在没有外部电力供电的情况下使用内部不间断电源开机启动；
2) 领焰灯控台禁止与大量电脑灯具使用同一路电源；
3) 领焰灯控台禁止使用不带地线的二脚插座供电；
4) 领焰灯控台操作过程中，禁止同一路电源的大功率设备做频繁的开启和关闭；
5) 领焰灯控台上的任何接口都禁止暴力插拔，应按照卡扣的正确操作方式插拔；
6) 触摸屏禁止使用尖锐物品点触和滑动，请尽量使用原配的触摸笔进行操作；
7) 抽屉拉开时禁止身体重压抽屉，或者长时间用重物或身体压住操作面板。

4.2 ⚠ 注意事项

1) 尽量避免将大功率设备与领焰灯控台使用同一路电源；
2) 外部电源断电时，在不间断电源供电期间，应及时保存程序并关闭机器，以免时间一长内部不间断电源电力耗光导致程序丢失，并且影响机器使用寿命，一般机器内部不间断电源单独供电最多可以 5 分钟；
3) 如果与领焰灯控台同一路电源有其它设备，应先开启与其他设备，后开启领焰灯控台。

5 常见问题及解决方法

1) 常见问题 1：关机之后，切断电源供电，控制台会不断地发出滴滴声

   解决方法：这是由于没有正确按照 3.2 关机步骤的第 2 步关闭机器内部的不间断电源导致。重新按照 3.2 的第 2 步正确操作即可关闭机器内部的不间断电源，解决此问题。

2) 常见问题 2：触摸屏偶尔失灵

   解决方法：同时按下按键 YEL 和 If，触摸屏会重置，这个过程大概 2-4 秒，可以解决此问题。

3) 常见问题 3：触摸屏偶尔偏移

   解决方法：使用控台自带的软件功能（在 Setup 按键菜单里面）重新校正触摸屏，可以解决此问题。

4) 常见问题 4：系统运行明显缓慢或无故失灵

   解决方法：按关机步骤关机并切断电源，2 分钟后按开机步骤重新开机。

领焰科技保留在不预先通知的情况下，随时修改本规格书中所述产品信息、技术参数的权利。