领焰灯光控制台—

少特定按键或滚轮的替代方法

Revision: 1.0

http://www.yelighting.com

领焰科技技术支持部 2012-11-11

什么情况下使用本文档？

1. 如果您的控台没有**按键** ***Prev***、***Set***、***Next***，您应该阅读本文档
2. 如果您的控台没有**按键** ***User1***、***User2***、***List***，您应该阅读本文档
3. 如果您的控台没有**滚轮**，您应该阅读本文档

通过阅读本文档，您同样可以以快捷的方式使用这些特定按键及滚轮的功能。

谁需要本文档？

控台自身没有方向键和 User1/User2/List 按键及滚轮，却喜欢使用这些按键的用户。
阅读本文档将占去您大约十分钟时间

本文档支持的设备

领焰灯光控制台：包括 X0,X1,X2

1. 按键 Prev,Next，Set 的替代方法

组合键 Mouse + LBTN 相当于 Prev 按键
组合键 Mouse + MBTN 相当于 Set 按键
组合键 Mouse + RBTN 相当于 Next 按键

2. 按键 User1,User2,List 的替代方法

组合键 YEL+7 相当于 User1 按键
组合键 YEL +8 相当于 User2 按键
组合键 YEL +9 相当于 List 按键

3. 滚轮的替代方法

通过如下设置，轨迹球可以作为滚轮来使用。

3.1 进入 setup 做如下设置

将"轨迹球功能顺序"设为"水平/垂直-鼠标-滚轮-禁用"



3.2 通过切换 Mouse 按键，您会发现鼠标中键会亮起，此时轨迹球可以作为滚轮来使用。您可以试一试，这很有趣。

最后

如果您在阅读本手册之后，仍然遇到困难，请联系我们：

邮件：support@yelighting.com
电话： 0512 50191011

我们将随时为您解决任何有关产品的问题。

领焰科技保留在不预先通知的情况下，随时修改本规格书中所述产品信息、技术参数的权利。