系统安装说明

系统盘制作工具下载地址：

http://www.yelighting.com/download/Win32DiskImager.rar

1.打开 Win32DiskImager 工具，工具会自动选择空盘。



2.点击文件夹图标选择系统文件



3.点击 write 进行烧写，点击确认.





5 完成烧写提示 Success!



6.将 U 盘插到控台上，使用键盘进行安装。

7.开机**狂按 Fn+F12** 选择 U 盘启动进行安装



控台按 Fn+S（下）或者选择第二个选项进行格式化安装。



出现以下情况按键盘上 ESC 键退出 返回以上界面进行操作即可。(有些键盘需要按 Fn+Esc)



8.安装过程中出现提示按回车键即可。



选择中文

9.安装完成后机器自动重启，将 U 盘移除，等待正常进入系统。

领焰科技保留在不预先通知的情况下，随时修改本规格书中所述产品信息、技术参数的权利。